



**NÁVOD K POUŽITÍ**  
CHERRY KC 1000 – Drátová klávesnice  
Gratulujeme!

Společnost CHERRY vyvíjí a vyrábí inovativní vstupní systémy pro počítače již od roku 1967. Nyní můžete zažít rozdíl v kvalitě, spolehlivosti a designu díky svému novému oblíbenému kusu příslušenství. Vždy trvejte na originálních produktech CHERRY... Více informací o ostatních produktech, soubory ke stažení a mnohem více naleznete na adrese [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com).

**1 Připojení klávesnice**

- Připojte klávesnici k USB portu na PC/notebooku.  
Klávesnici lze používat bez instalace dalšího softwaru.

**2 Software KeyM@n**

4 klávesových zkratk na klávesnici lze volně naprogramovat pomocí softwaru KeyM@n. Vyzkoušejte a uvidíte! Aktuální verzi stáhněte na adrese [www.cherry.de/english/service/download.php](http://www.cherry.de/english/service/download.php)

**3 Tipy**

**3.1 Čištění klávesnice**



**UPOZORNĚNÍ:** Vniknutí agresivních čisticích prostředků nebo kapalin do klávesnice může vést k poškození.

- Nepoužívejte k čištění rozpouštědla, například benzín nebo lih a silné odmašťovací prostředky.
- Zabraňte ve vniknutí kapalin do klávesnice.
- Neodstraňujte klávesy z klávesnice.

**1 Vypněte PC.**

2 Klávesnici čistěte lehce navlhčeným hadříkem a mírným čisticím prostředkem (např. prostředkem na mytí nádobí).

3 Klávesnici usušte měkkým jemným hadříkem.

**3.2 Syndrom RSI**



RSI je zánět šlach z opakovaného jednostranného zatížení. RSI vzniká při neustálém a dlouhodobém opakování malých pohybů.

Mezi typické příznaky patří nepohodlí v prstech nebo krku. Další informace naleznete na adrese: [www.cherry.de/english/service/service-download\\_rsi.htm](http://www.cherry.de/english/service/service-download_rsi.htm)

**/ Obecné informace pro uživatele**

Vyhrazujeme si právo provádět technické

změny s cílem rozvoje našich našich produktů. Nesprávné používání a skladování může vést k chybám a poškození produktu.

Tato záruka přestává platit, jakmile budou provedeny neoprávněné modifikace na produktu. Neprovádějte žádné neautorizované opravy a produkt neotvírejte pro produkt. Tyto pokyny jsou platné pouze pro dodaný produkt.

**8 Záruka**

Platí zákonná záruka. Obratě se na svého specializovaného prodejce nebo smluvního partnera. Více informací o záruce naleznete na adrese [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com).

**9 Certifikace**

**9.1** Prohlášení k radiofrekvenčnímu rušení pro Federální komunikační komisi (Federal Communications Commission - FCC)

Informace pro uživatele: Testováním tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15

- Své pracovní místo si ergonomicky zorganizujte.
- Umístěte klávesnici a myš tak, abyste měli nadloktí a zápěstí rovně a po stranách těla.
- Dělejte si krátké přestávky a případně zařaďte protahovací cvičení.
- Často měňte držení těla.

**3.3 Řešení problémů**

- Použijte jiný port USB v PC/notebooku.
- Abyste se přesvědčili, že klávesnice funguje, vyzkoušejte ji s jiným PC/notebookem.
- Zapněte v BIOSu počítače možnost „Podpora USB klávesnice“ nebo „Starší režim USB“.

**4 Likvidace**



Zařízení odevzdejte na oficiálním sběrném místě pro elektronický odpad nebo u svého prodejce.

byla zajištěna přiměřená ochrana před škodivým rušením při instalaci v obydlí nebo v obecných prostorech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat

radiofrekvenční energii, která by v případě instalace a používání zařízení v nesouladu s

pokyny mohla způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje zde záruka, že k rušení nemůže dojít za žádných okolností. Počud toto zařízení

způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze otestovat: zapnutím a vypnutím tohoto zařízení, může se uživatel pokusit o nápravu rušení pomocí následujících opatření:

- Otočení nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšení mezery mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Porada s prodejcem nebo zkušeným technikem v oboru rádií a TV.

Upozornění: Veškeré změny nebo úpravy provedené bez výslovného souhlasu strany zodpovědné za soulad s nařízeními mohou zbavovat uživatele práva na provoz zařízení.

**9.2 Pro UL**

Určeno k použití výhradně s vyjmenovanými osobními počítači!

CZ

Označení	Hodnota
Napájecí napětí SELV	5,0 V/DC ±5 %
Spotřeba proudu mA	Obvykle 50
Skladovací teplota	-20 °C ... +65 °C
Provozní teplota	0 °C ... +50 °C

**6 Kontakt**  
ZF Friedrichshafen AG  
Electronic Systems  
Cherrystraße  
91275

Auerbach,  
Německo  
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
E-mail: [info@cherry.de](mailto:info@cherry.de)

Při pokládání dotazu uveďte laskavě následující informace o svém zařízení:

- Položka a sériové číslo produktu
- Název a výrobce vašeho systému
- Operační systém a případně nainstalovaný verzi balíčku service pack