



**NÁVOD NA POUŽITIE**  
CHERRY KC 1000 – Drôtová klávesnica  
Gratulujeme!

Spoločnosť CHERRY vyvíja a vyrába inovatívne vstupné systémy pre počítače už od roku 1967. Teraz môžete zažiť rozdiel v kvalite, spoľahlivosti a dizajne vďaka svojmu novému obľúbenému kusu príslušenstva. Vždy trvajte na originálnych produktoch CHERRY... Viac informácií o ostatných produktoch, súbory na prevzatie a omnoho viac nájdete na adrese [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com).

**1** Pripojenie klávesnice

- Pripojte klávesnicu k USB portu na PC/notebooku.

Klávesnicu je možné používať bez inštalácie ďalšieho softvéru.

**2** Softvér KeyM@n

4 klávesové skratky na klávesnici je možné voľne naprogramovať pomocou softvéru KeyM@n. Vyskúšajte a uvidíte!

Aktuálnu verziu prevzmete na adrese [www.cherry.de/english/service/download.php](http://www.cherry.de/english/service/download.php)

**5** Technické dáta

Označenie	Hodnota
Napájacie napätie SELV	5,0 V/DC ± 5 %
Spotreba prúdu 50 mA	Obvykle
Skladovacia teplota	-20 °C ... +65 °C
Prevádzková teplota	0 °C ... +50 °C

**6** Kontakt  
ZF Friedrichshafen AG  
Electronic Systems  
Cherrystraße  
91275

Auerbach,  
Nemecko  
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
E-mail: [info@cherry.de](mailto:info@cherry.de)

Pri kladení otázky uveďte láskavo nasledujúce informácie o svojom zariadení:

- Položka a sériové číslo produktu
- Názov a výrobca vášho systému
- Operačný systém a prípadne nainštalovaná verzia balíčka service pack

**3** Tipy

**3.1** Čistenie klávesnice



**UPOZORNENIE:** Vniknutie agresívnych čistiacich prostriedkov alebo kvapalín do klávesnice môže viesť k poškodeniu.

- Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá, napríklad benzín alebo lieh a silné odmasťovacie prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu kvapaliny do klávesnice.
- Neodstraňujte klávesy z klávesnice.

**1** Vypnite PC.

2 Klávesnicu čistíte jemne navlhčenou handričkou a miernym čistiacim prostriedkom (napr. prostriedkom na umývanie riadu).

3 Klávesnicu usušite mäkkou jennou handričkou.

**3.2** Syndróm RSI



RSI je zápal šliach z opakovaného jednostranného zaťaženia. RSI vzniká pri neustálom a dlhodobom opakovaní malých pohybov.

Medzi typické príznaky patrí nepohodlie v prstoch alebo krku. Ďalšie informácie nájdete na adrese:

[www.cherry.de/english/service/service-download\\_rsi.htm](http://www.cherry.de/english/service/service-download_rsi.htm)

**7** Všeobecné informácie pre používateľa

Vyhradzujeme si právo vykonávať technické

zmeny s cieľom rozvoja našich produktov. Nesprávne používanie a skladovanie môže viesť k chybám a poškodeniu produktu.

Táto záruka prestáva platiť, hneď ako sa vykonajú neoprávnené modifikácie produktu. Nevykonávajte žiadne neautorizované opravy a produkt neotvárajte. Tieto pokyny sú platné iba pre dodaný produkt.

**8** Záruka

Plati zákonná záruka. Obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo zmluvného partnera. Viac informácií o záruke nájdete na adrese [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com).

**9** Certifikácia

**9.1** Vyhlásenie k rádiovýkvenčnejmu rušeniu pre Federálnu komunikačnú komisiu (Federal Communications Commission – FCC)

Informácia pre používateľa: Testovaním tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15

- Svoje pracovné miesto si ergonomicky zorganizujte.
- Umiestnite klávesnicu a myš tak, aby ste mali nadlaktie a zápästie rovno a po stranách tela.
- Robte si krátke prestávky a prípadne zaraďte natáhovacie cvičenie.
- Často meňte držanie tela.

**3.3** Riešenie problémov

- Použite iný port USB v PC/notebooku.
- Aby ste sa presvedčili, že klávesnica funguje, vyskúšajte ju s iným PC/notebookom.
- Zapnite v BIOSe počítača možnosť „Podpora USB klávesnice“ alebo „Starší režim USB“.

**4** Likvidácia



Zariadenie odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste na elektronický odpad alebo u svojho predajcu.

Pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby bola zaistená primeraná ochrana pred škodlivým rušením pri inštalácii v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať

rádiovýkvenčnú energiu, ktorá by v prípade inštalácie a používania zariadenia v nesúlade s

pokynmi mohla spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Neexistuje ale záruka, že k rušeniu nemôže dôjsť

za žiadnych okolností. Pokiaľ toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie prijmu rádia alebo televízie, čo je možné otestovať zapnutím a vypnutím tohto zariadenia, môže sa používateľ pokúsiť o nápravu rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
  - Zväčšenie medzery medzi zariadením a prijímačom.
  - Pripojenie zariadenia do elektrickej zásuvky v inom obvode, než do ktorého je zapojený prijímač.
  - Porada s predajcom alebo skúseným technikom v odbore rádii a TV.
- Upozornenie: Všetky zmeny alebo úpravy vykonané bez výslovného súhlasu strany zodpovednej za súlad s nariadeniami môžu zbavovať používateľa práva na prevádzku zariadenia.

**9.2** Pre UL

Určené na použitie výhradne s vymenovanými

SK

SK

5