

- Rechner  
Kalkulačka  
Calculatrice  
Calculadora  
Calcolatrice
- E-Mail Programm  
E-mailový program  
Programme E-Mail  
Programa de correo electrónico  
Programma e-mail
- Browser, Startseite  
Browser, home Navigateur,  
démarrage  
Navegador, página de inicio  
Domovská stránka prohlížeče

- Pohotovostní režim  
Mise en veille



Die Schutzfolie ist ein wesentlicher Bestandteil der Originalverpackung. Die Schutzfolie ist ein wesentlicher Bestandteil der Originalverpackung. L'envoie de protection ne doit pas être retiré. No se debe retirar la película protectora. Non rimuovere la pellicola protettiva.

#### 4.2 Dezinfekce ochranné fólie

Možnost dezinfekce byla otestována aplikací různých dezinfekčních prostředků a jejich působením po dobu 5 minut.



**POZNÁMKA:** Ochranná fólie se může zdeformovat, pokud bude dezinfekční prostředek působit déle.

Tyto deformace nepoškozují strukturu fólie, nemají vliv na možnost její dezinfekce a po několika hodinách zmizí.

- Dezinfekční prostředek použijte dle pokynů a neopouštějte 70% izopropylalkohol nebo jinou dezinfekční kapalinu působit déle.

Dentavon	✓	✓
Incidin	✓	✓
Kohrsolin FF	✓	✓
Sterillium	✓	✓
Desomed Rapid AF	✓	✗
Dismozon	✓	✗

Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na adrese: [www.cherry.de](http://www.cherry.de) ->

Nápověda a podpora > Ke stažení > CHERRY KC 1068.

#### 4.3 Syndrom RSI



RSI je zánět šlach z opakovaného jednostranného zatížení. RSI vzniká při neustálém a dlouhodobém opakování malých pohybů.

Mezi typické příznaky patří nepohodlí v prstech nebo krku.

- Své pracovní místo si ergonomicky zorganizujte.
- Umístěte klávesnici a myš tak, abyste měli nadloktí a zápěstí rovně a po stranách těla.

#### 5 Likvidace



Zařízení odevzdejte na oficiálním sběrném místě pro elektronický odpad nebo u svého prodejce.

Vyhození ochranné fólie nevede k uvolnění polybromovaného dibenzodioxinu ani dibenzofuranu.

#### 6 Technická data

Označení	Hodnota
Napájecí napětí	5.0 V/DC ±5%
SELV Spotřeba proudu	Obvykle 50 mA
Skladovací teplota	-20 °C ... +65 °C
Provozní teplota	0 °C ... +50 °C

#### 7 Kontakt

Při pokládání dotazu uveďte laskavě následující informace o svém zařízení:

- Položka a sériové číslo produktu
- Název a výrobce vašeho systému
- Operační systém a případně nainstalovanou verzi balíčku service pack

ZF Friedrichshafen AG Electronic Systems  
Cherrystraße  
91275 Auerbach,  
Německo, web:  
[www.cherry.de](http://www.cherry.de) E-mail:  
[info@cherry.de](mailto:info@cherry.de)

#### NÁVOD K POUŽITÍ

CHERRY KC 1068 – Klávesnice s kabelem a ochranou IP68

Gratulujeme!

Společnost CHERRY vyvíjí a vyrábí inovativní vstupní systémy pro počítače již od roku 1967. Nyní můžete zažít rozdíl v kvalitě, spolehlivosti a designu díky svému novému oblíbenému kusu příslušenství.

Vždy trvejte na originálních produktech CHERRY. Více informací o ostatních produktech, soubory ke stažení a mnohem více naleznete na adrese [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

#### 1 Připojení klávesnice

- Připojte klávesnici k USB portu na PC/notebooku. Klávesnici lze používat bez instalace dalšího softwaru.

#### 2 Software KeyM@n

Pomocí softwaru KeyM@n můžete nastavit klávesové zkratky (kromě vypnutí) a funkční klávesy (volně ke stažení na adrese: [www.cherry.de](http://www.cherry.de) ->

Nápověda a podpora > Ke stažení > CHERRY KC 1068)

Vyzkoušejte a uvidíte!

#### 3 Ochranná fólie pro klávesnici

Fólie chrání klávesnici před prachem, špinou a vodou (až do hloubky 1 metru) (test IP68). USB konektor nemá ochranu IP68 ani s dodaným návkem.

Fólie na klávesnici odolává vodě, rozpouštědílům, isopropylalkoholu a naftě. Ochranný film neobsahuje polybromované difenylethery ani halogeny a latex.

Když odstraníte ochrannou fólii, můžete klávesnici používat pouze jako běžnou klávesnici bez ochrany před vlivou prostředí.



**POZNÁMKA:** Ostré předměty mohou fólii poškodit

- Zabraňte v propíchnutí nebo profíznutí fólie ostrými objekty.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

CHERRY KC 1068 – Klávesnice s kabelem a ochranou IP68

#### Pro USA:

ZF Electronic Systems 11200  
- 88th Avenue  
53158 Pleasant Prairie, USA  
Tel.: +1 800 510-1689

Internet: [www.cherrycorp.com](http://www.cherrycorp.com)  
E-mail: [keyboardsupport@zf.com](mailto:keyboardsupport@zf.com)

#### 8

Obecné informace pro uživatele

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny s cílem rozvoje našich produktů. Nesprávné používání a skladování mohou mít za následek chyby a poškození produktu.

Tyto pokyny jsou platné pouze pro dodaný produkt.

#### 9 Záruka

Platí zákonná záruka. Obratě se na svého specializovaného prodejce nebo smluvního partnera.

Záruka se zcela ruší ve chvíli, kdy budou na produktu provedeny neautorizované změny. Neprovádějte žádné neautorizované opravy a produkt neotvírejte.

#### 10 Certifikace

##### 10.1

Prohlášení k radiofrekvenčnímu rušení pro Federální komunikační komisi (Federal Communications Commission - FCC)

Informace pro uživatele: Testováním tohoto zařízení

bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna přiměřená ochrana před škodlivým rušením při instalaci v obydených oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, která by v případě instalace a používání zařízení v nesouladu s pokyny mohla způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje ale záruka, že k rušení tohoto zařízení způsobí škodlivé rušení přijmu rádia nebo televize, což lze otestovat zapnutím a vypnutím tohoto zařízení, může se uživatel pokusit o nápravu rušení pomocí následujících opatření:

- Otočení nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšení mezery mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Porada s prodejcem nebo zkušebním technikem v oboru rádii a TV.

#### 4 Tipy

##### 4.1 Čištění ochranné fólie



**POZNÁMKA:** agresivní čisticí prostředky nebo kapaliny mohou v konektoru způsobit škodu

- Ochrannou fólii z klávesnice neodstraňujte.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.
- Zabraňujte ve vniknutí kapaliny do

2 Vycištete ochrannou fólii hadrem lehce namočeným v neagresivním rozpouštědle (například prostředek na nádobí) nebo v isopropylalkoholu.

3 Ochrannou fólii usušte měkkým jemným hadříkem.

Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na adrese: [www.cherry.de](http://www.cherry.de) ->

Nápověda a podpora > Ke stažení > CHERRY KC 1068.

Upozornění: Veškeré změny nebo úpravy provedené bez výslovného souhlasu strany zodpovědné za soulad s nařízeními mohou zbavovat uživatele práva na provoz zařízení.

##### 10.2 Pro UL

Určeno k použití výhradně s vyjmenovanými osobními počítači!