

Příručka pro ventilační jednotky řady SFAN1U



Instalace

- Namontujte sadu ventilátorů do jednotky pomocí přiložených šroubů
- Připojte kabel termostatu ke konektorům na zadní straně a nasadte senzor na vhodné místo v jednotce
- Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi nebo do zásuvky v racku



Ovládání

- Displej normálně zobrazuje aktuální teplotu
- Chcete-li zkontrolovat mezní hodnotu, když ventilátor začne pracovat, stiskněte šipku nahoru
- Chcete-li nastavit mezní hodnotu, stiskněte a podržte tlačítko S po dobu 5 sekund (horní LED se rozsvítí) a poté upravte teplotní limit pomocí tlačítek se šipkami
- Ukončete opětovným stisknutím tlačítka S po dobu 5 sekund (horní LED zhasne)
Jakmile je dosažena mezní hodnota, ventilátor začne pracovat. Když přestane fungovat teplota, klesla pod určitou hranici
- Když ventilátor pracuje, LED svítí
- Tlačítko označené R se v tomto modelu nepoužívá

Specifikace

- Provozní teplota -5 ~ 50 °C; relativní vlhkost 20-80%
- Připojení napájení AC 200-240V; příkon při ventilaci 12W/ventilátor (4 ventilátory ~ 50W)
- Měřicí rozsah 0-50 °C s přesností 1 °C
- Výchozí mezní hodnota 45 °C
- Rozměry (ŠxHxV)mm: 425 x 290 x 44