# WiFi ovladač s relé TinyESP

### NÁVOD K OBSLUZE



TinyESP je jednoduchý WiFi ovladač založený na oblíbením čipu ESP8266 (4MB) s výborným open source softwarem ESP\_Easy. Další informace o tomto softwaru naleznete také na stránkách projektu: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy

TinyESP používá firmware ESP\_Easy\_mega-actual release\_normal\_IR\_ESP8266\_4M.bin a může být aktualizován na jakýkoliv jiný firmware pro 4MB verzi čipu ESP8266.



## 10 JEDNODUCHÝCH KROKŮ PRO POUŽITÍ TINYESP:

#### 1. ZAPNUTÍ

K microUSB konektoru připojte 5V napájecí adaptér (není součástí dodávky). Přes telefon nebo počítač vyhledejte Wi-Fi síť s SSID, které obsahuje v názvu "IR\_0" a připojte se k této síti. Po vyzvání vložte heslo Wi-Fi sítě: configesp

Network info
bb Ch:1 (-47dBm) WPA/WPA2/PSK
EP-1 Ch:1 (-43dBm) WPA/WPA2/PSK
mkt Ch:1 (-42dBm) WPA/WPA2/PSK
black Ch:1 (-62dBm) WPA2/PSK
mag Ch:2 (-88dBm) WPA2/PSK
zibi1 Ch:6 (-73dBm) WPA/WPA2/PSK
ats Ch:7 (-65dBm) WPA/WPA2/PSK
ats-tomek Ch:10 (-52dBm) WPA/WPA2/PSK

#### 2. VSTUP DO NASTAVENÍ

V prohlížeči zadejte adresu 192.168.4.1 a vložte informace o přístupovém bodu, ke kterému se tinyESP bude nadále připojovat. Pokud se neotevře stránka s nastavením, ujistěte se, že vás počítač je v adresním rozsahu 192.168.4.x



Powered by Let's Control It community

Klikněte na Connect a následně budete přesměrování na novou adresu TinyESP ve vaší síti. TinyESP obdrží adresu od routeru přes DHCP. Zjistit přiřazenou adresu lze tedy také na vašem routeru.

#### **3. NASTAVENÍ**

Otevřete záložku Hardware a nastavte GPIO -> LED na GPIO16.

Pokud si přejete používat Sleep Mode, zvolte v nastavení -None-

Pro funkci reset nastavte GPIO-0,

Pro rozhraní I2C zvolte následující nastavení:

SDA GPIO-2

SCL GPIO-14

A potvrďte tlačítkem Submit.

ESP Easy Mega: IR									
oMain ∰Config 🤤	Controllers								
Hardware Settings ?									
Wifi Status LED									
GPIO → LED:	GPIO-16 (D0)								
Inversed LED:	Note: Use 'GPIO-2 (D4)' with 'Inversed' checked for onboard LED								
Reset Pin									
GPIO ← Switch:	GPIO-0 (D3) ▲    State of the set of the se								
I2C Interface									
GPIO ⇄ SDA:	GPIO-2 (D4) ▲ 🗘								
GPIO → SCL:	GPIO-14 (D5)								
SPI Interface									
	Note: CLK=GPIO-14 (D5), MISO=GPIO-12 (D6), MOSI=GPIO-13 (D7) Note: Chip Select (CS) config must be done in the plugin								
GPIO boot states									
Pin mode GPIO-0 (D3) ∆:	Default								
Pin mode GPIO-1 (D10) TX0:	Default 🔹								
Pin mode GPIO-2 (D4) ∆:	Default								
Pin mode GPIO-3 (D9) RX0:	Default \$								
Pin mode GPIO-4 (D2):	Default \$								
Pin mode GPIO-5 (D1):	Default \$								
Pin mode GPIO-9 (D11) ∆:	Default \$								
Pin mode GPIO-10 (D12) ∆:	Default \$								
Pin mode GPIO-12 (D6):	Default \$								
Pin mode GPIO-13 (D7):	Default								
Pin mode GPIO-14 (D5):	Default								
Pin mode GPIO-15 (D8) $\Rightarrow \triangle$ :	Default								
	Submit								

#### 4. PŘIDÁNÍ BZUČÁKU

Otevřete záložku **Notification/Edit** a přidejte buzzer na CPIO-15. Zkontrolujte jumper na **JPI**. Pokud si přejete signalizovat bootování, otevřete záložku **Tools/Advanced** a zaškrtněte první možnost **Rules** a potvrďte tlačítkem **Submit**.

ESP Eas	y Mega: I	R							
٥Main	Config 🔅	Contro	ollers 📌 H	ardware	Devices	⇔Rules	≍Notifi	cations	°∿ Too
Notificat	tion Settings								
Notification:		Buzz	ter					•	
1st GPIO:		GPIC	D-15 (D8) ⇒ ∆	2				\$	
Enabled:									
	ESP Eas	y Mega: IF	1						
	oMain	Config	Controllers	📌 Hardwa	re 🔌 Devic	es ≊Notif	ications	Tools	
	Advanced	Settings 1							
	Rules Setting	js							
	Rules:		~						
	Old Engine:		<b>~</b>						
	Controller Se	ttings							

Obnovte stránky prohlížeče a do nové záložky Rules vložte následující pravidla (jako příklad) a stiskněte tlačítko Submit.

On System#Boo rtttl,15:d=10,o=6,k	t do p=180,c,e	,g							
endon									
	ESP Eas	sy Mega: IF	I.						
	oMain		Controllers	✓Hardware	Devices	⇒Rules	Notifications	Tools	
									Rul
	Rules Set	11			•				
	On Syst rttt endon	em#Boot do l,15:d=10,	o=6,b=180,c,e	,9					

Pokud používáte bzučák jako notifikaci z jiného zařízení (například LAN ovladač), můžete použít následující http příkaz pro přehrání jednoduchého tónu:

http://<tinyESP IP address>/control?cmd=tone,15,1300,200

Více informací také na stránce:

https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Buzzer (RTTTL)

#### **5. POUŽITÍ RELÉ**

fPro použití relé je nutné zaslat http příkaz z prohlížeče nebo jiného zařízení (například LAN ovladač) http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,1 pro zapnutí nebo http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,0 pro vypnutí

#### 6. PŘIDÁNÍ SENZORŮ

ESP Easy Mega: I	R				
oMain (B)Config	Controllers	Devices Hules	Notifications	* Tools	
Task Settings	, contracting , reading of			(	
Device:	Environment - DS18b20 🕐	0			
Name:	DS				
Enabled:					
Sensor					
GPIO == 1-Wire:	GPIO-4 (D2)		•		
Device Address:			•		
Device Resolution:	9		¢ Bit		
Data Acquisition					
Send to Controller					
Interval:	60 [sec]				
Values					
•	Name			Formula 🕐	Decimals
1 Temperature					1
Close Submit	Delete				

Otevřete záložku **Devices/Edit** a vyberte ze seznamu typ senzoru, který si přejete použít. 1wire -DS18B20 – k přidání na GPIO-4

BME - na I2C adrese

ESP Easy Mega: I	R			
oMain @Config	Controllers Hardware	rs →Rules ≪Notifications	Tools	
Task Settings				
Device:	Environment - BMx280 🕐 🚺			
lame:	BME			
Enabled:				
2C Address:	0x76 (118) - (default)	\$		
	Note: SDO Low=0x76, High=0x77			
Altitude:	160 [m]			
Temperature offset:	0 [x 0.1C]			
	Note: Offset in units of 0.1 degree Celcius			
Data Acquisition				
Send to Controller				
nterval:	1 [sec]			
alues				
•	Name		Formula 🕐	Decimale
Temperature				1
Humidity				0
Pressure		1		0

Analogový vstup:

Použijte následující příkaz pro správné nastavení úrovně napětí:

%value%/214

Poznámka: Pokud používáte baterii a máte použitý bateriový jumper JP3, nepoužívejte analogový vstup na konektoru P1.

Display - OLED SSD1306: použijte výchozí I2C, Rozměr displeje: 128x64.

V 8 řádcích při použití 16 znaků můžete zobrazit jednoduchý text, hodnoty senzorů - v hranatých závorkác. První je název senzoru a dále název hodnoty oddělný znakem,,#". Můžete zobrazit také systémové hodnoty mezi znaky "%" např. "%systime%". Můžete změnit tlačítko displeje GPIO-0 a nastavit zobrazení:

Timeout - hodnoty se zobrazí na displeji po zde nastavenou dobu.

Můžete použít Extension port a Serial Port pro použití dalších senzorů dle nastavení v ESP\_Easy softwaru.

ESP Easy Mega:	R			
oMain @Config	Controllers Ardware	Cevices ⇒Rules	™Notifications	Tools
Task Settings				
Device:	Display - OLED SSD1306 🕐	3		
Name:	OLED			
Enabled:				
I2C Address:	0x3C (60) - (default)		\$	
Rotation:	Rotated		\$	
Display Size:	128x64		\$	
Font Width:	Optimized		\$	
Line 1:	IP%ip%			
Line 2:	H:[BME#Humidity] T:[BME#Temp	perature]C		
Line 3:				
Line 4:	I LOVE tinyESP ;-)>			
Line 5:				
Line 6:				
Line 7:				
Line 8:				
Display button:	GPIO-0 (D3) 🛆		\$	
Display Timeout:	5			
Interval:	60 [sec]			
	Close Submit Delete			

Powered by Let's Control It community

#### 7. PŘIDÁNÍ INFRA PORTU

Slouží pro zasílání příkazů přes IR LED k ovládání domácích spotřebičů. Zvolte **Devices/Edit - IR Transmit** a nastavte na GPIO-13. Kódy příkazů se nastavují v **Rules**, ze Serveru nebo http příkazem: http://<tinyESP IP address/control?cmd=IRSEND,<Encoding>,<Value>,<Bitlenght>

#### Příklad:

Zapnutí TV Samsung: http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e09966,32

Vypnutí TV Samsung: http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e019e6,32

ESP Eas	sy Mega: II	R							
٥Main	Config	Controllers	*Hardware	Devices	⇔Rules	≊Notifications	Tools		
Tasl	Settings								
Device:		Communicati	on - IR Transmit	•••					
Name:		IRDA							
Enabled:		<ul><li>✓</li></ul>							
Actuator									
GPIO → LE	D:	GPIO-13 (D	17)			\$			
Command: IRSENT.[PROTOCOL],[DATA],[BITS optional],[REPEATS optional] BITS and REPEATS are optional and default to 0									
		Close	Submit Del	ete					
Powered by Lo	et's Control It o	ommunity							

#### **8. POUŽITÍ BATERIE**

TinyESP má speciální chip pro použití záložního zdroje - Li-Po baterie.

Chip je určen pro změnu napájení mezi USB vstupem a baterií, nabíjí baterii a navyšuje napětí baterie na 5V. Umožňuje tak použít tinyESP jako mobilní zařízení pro různé venkovní měření a s použitím Sleep Modu, kdy tinyESP pouze monitoruje pak dosáhne dlouhé výdrže. Pro přepnutí na **Sleep Mode je třeba vypnout** WiFi LED (GPIO16), dále v **Config menu** vybrat sleep time a Sleep awake time.

Data budou zasílána na server v době nastaveného Sleep awake time.

Sleep Mode								
Sleep awake time:	15 [sec] ?							
	Note: 0 = Sleep Disabled, else time awake from sleep							
Sleep time:	3600 [sec (max: 4294)]							
Sleep on connection failure:								
	Submit							

#### 9. PŘIPOJENÍ K MQTT SERVERU

**Záložka Controllers** slouží pro nastavení zasílání dat na server nebo ovládání ze serveru. Následující příklad ukazuje, jak přidat podporovaný MQTT server **mqtt.ats.pl**: Všechny názvy parametrů mohou být stejné jako v již nastaveném LAN ovladači. Příklad pro senzor BME280: **T** (teplota), **H** (vlhkost) **P** (tlak). V záložce senzoru musí být zaškrtnuto pole **Send to Controller**.

۵Main Config 💬 Controller Settings Protocol:	Controllers	Hardware	Devices	⇔Rules	≊Notifications	Tools
Controller Settings Protocol:	OpenHAB MQT	г				
Protocol:	OpenHAB MQT	Г				
	Use Hostname			\$ ໃ		
Locate Controller:				\$		
Controller Hostname:	mqtt.ats.pl					
Controller Port:	1883					
Minimum Send Interval:	100 [m	s]				
Max Queue Depth:	10					
Max Retries:	10					
Full Queue Action:	Ignore New				\$	
Check Reply:	Ignore Acknowle	edgement			ŧ	
Client Timeout:	1000 [m	s]				
Controller User:	notek					
Controller Password:	•••••					
Controller Subscribe:	/af1/statu	IS				
Controller Publish:	/af1/%va	Iname%				
Controller IwI topic:						
LWT Connect Message:						
LWT Disconnect Message:						
Enabled:						

Close Submit

Powered by Let's Control It community

#### 10. OVLÁDÁNÍ TINYESP POMOCÍ HTTP KLIENTA Z LAN OVLADAČE (OD VERZE 3.0)

Následující příklad ukazuje nastavení dálkového ovládání relé TinyESP ze snímače teploty připojeného k LAN ovladači.

V záložce Events (události) v LAN ovladači nastavte podmínky teploty kdy má být sepnut výstup OUTI a podmínka odeslání http příkazu po změně OUTI.

Source	Source			If				Value					н,	steresis				
DS1				0	2			0	26					0	.1			
						Operat	or				Action							
										¢	Out1=1				0			Add
Logic	: operation	ns																
		A	в	AND		Α	в	OR	Α	в	NOR		A	в	NAND	A	в	XOR
		0	0	(		0	0	0	0	0	1		0	0	1	0	0	0
		0	1	(		0	1	1	0	1	0		0	1	1	0	1	1
		1	0	(		1	0	1	1	0	0		1	0	1	1	0	1
											0				0			0
event	Source			If	Value			State	Onera	lor		Acti	ion					
		OUT1				1		Yes	Opena					http1				On O Pe
		DSI				26 +0 1		Vor						Dut1.	1	- H		
· ·		051		E		20 80.1		163						Juit				a on are

Poté na kartě Http Client v poli server zadejte IP adresu TinyESP a příkaz: control?cmd=GPIO,5,%44

kde:

%44 udává stav výstupu OUTI,

5 je číslo portu GPIO připojeného k relé TinyESP.

1 K3 SW 1.10a   HW			
		FoxNed	_
		send by GSM modem	-
	Sending period		
	Server address 1	ctiny/SP IP addresss	_
	Port 1	80	٢
Watchdog	Path 1	control?cmd=GPIO,5,%44	
	Server address 2	host2	
	Port 2	80	٢
	Path 2	url2	
Power and Energy	Server address 3	host3	
	Port 3	80	٢
	Path 3	url3	
Email	Server address 4	hot4	
	Port 4	80	8
	Polt 4	wita	
	ratn 4		
I2C and 1Wire Sensors		Nov.	
Firmware and Backup			
OLED			





Prodejce: 100MEGA Distribution s.r.o. www.digitor.cz | www.i4wifi.cz