






Uživatelská příručka pro bezdrátová sluchátka F&D E1




Pečlivě si přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte.

1. Obsah balení:

1. Nabíjecí pouzdro	2. Sluchátka	3. USB-C nabíjecí kabel	4. Náhradní špunty (3 páry)	5. Uživatelská příručka/Upozornění/Záruční list
 x1		 x1	 S M L	 x1

2. Jak sluchátka nosit:

1. Zvolte nejvhodnější velikost špunty.
2. Vložte si je do uší a vyzkoušejte, zda vyhovují.



3. Ovládání:

Citlivé dotykové ovládání přímo na sluchátkách:

1. Ovládání telefonních hovorů:

- L: 1 x stisk
- P: stisk 1 sekundu




2. Ovládání přehrávání hudby:

- L: zpět – 2 x stisk
 - play/pauza – 1 x stisk
 - P: dopředu – 2 x stisk
- (nelze použít dotyk současně na levé a pravé straně)



3. Ovládání hlasitosti:

- L: dlouhý stisk
- P: dlouhý stisk



4. Hlasový asistent:

Třikrát stiskněte pravé sluchátko pro aktivaci hlasového asistenta (pozn.: Tato funkce může být deaktivována při přehrávání hudby nebo telefonním hovoru).



5. Vypnutí/Zapnutí sluchátek:

Sluchátka se automaticky zapnou, když je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky vypnou, když je vložíte zpátky do pouzdra.




6. Nastavení basů:

Stiskněte třikrát levé sluchátko pro přepnutí basů (klasické/hluboké).



7. Režim nezávislých sluchátek:

Při použití obou sluchátek je pravé sluchátko nezávislou jednotkou. Pokud používáte pouze levé sluchátko, budou sluchátka na sobě nezávislá pouze za předpokladu, že je pravé sluchátko umístěno v nabíjecím pouzdře. (K přepnutí režimu nezávislých sluchátek dojde pouze v případě, že jsou připojena ke smartfonu).




4. Párování s Bluetooth:

1. Před párováním nechte sluchátka plně nabit (cca 1,5 hodiny).


2. Po vyjmutí sluchátek z pouzdra se automaticky zapnou a přejdou do stavu párování. LED kontrolka bude blikat modře po dobu 1 sekundy. Po úspěšném spárování přestane v podržitém sluchátku kontrolka blikat. Sluchátka začnou blikat střídavě modrým a červeným světlem.

3. Pro spárování s vybraným zařízením vyberte „F&D T606“. Zařízení bude ukazovat stav baterie.




5. Automatické spárování s Bluetooth:

1. Vyměte sluchátka z pouzdra. Sluchátka automaticky začnou vyhledávat a párovat se s naposledy spárovaným zařízením.
2. Vraťte sluchátka zpět do pouzdra. Automaticky se od zařízení odpojí a začnou se nabíjet.



6. Nabíjení:

Upozornění: Sluchátka nenabíjejte rychlonabíjecími zařízeními s napětím vyšším než 5V a proudem vyšším než 1,2A. Mohlo by dojít k jejich poškození. Doba nabíjení trvá přibližně 1,5 hodiny.



7. Režimy:

On – po dobu 1 sekundy svítí modrá LED kontrolka
Off – Kontrolka nesvítí
Časový limit pohotovostního režimu – Kontrolka nesvítí
Párování Bluetooth – Červená a modrá kontrolka rychle bliká
Připojeno – Kontrolka nesvítí
Nízká úroveň baterie – Kontrolka zabliká každé 4 sekundy
Nabíjení – Kontrolka svítí červeně
Plně nabitá sluchátka – Kontrolka nesvítí
Nabíjení nabíjecího pouzdra – Kontrolka svítí bíle
Plně nabitě nabíjecí pouzdro – Bílá kontrolka zhasne
Párování sluchátek – Kontrolka neblíká
Spárování Bluetooth se zařízením – kontrolka zhasne ihned po spárování

8. Specifikace:

Model: F&D E1
Bluetooth verze: 5.0
Bluetooth profil: HFP1.7, A2DP1.3., AVRCP1.6
Typ baterie (sluchátka): Li-ion Polymer (3,7V, 40mAh)
Bluetooth frekvence: 2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth přenosná modulace: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dynamický ovladač: 9,25mm
Dynamická frekvenční odezva: 20Hz-20KHz
Kapacita baterie (nabíjecí pouzdro): 3,7V 400mAh
Doba nabíjení pouzdra: cca 1,5 hodiny
Výdrž sluchátek: cca 4 hodiny
Doba nabíjení sluchátek: cca 1,5 hodiny
Nabíjecí kabel: USB-C
Kompatibilita: Smartphone, Notebook
Doba přehrávání: 19 hodin