



AIWA MI-X175 Retro Heritage

Manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní instrukce

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teple (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcom.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravárske práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

Popis



Přehled

1. POWER – Zapnutí / vypnutí
2. LED režimu
3. LED nabíjení
4. Předchozí stopa
5. Přehrávání/pauza (klikněte jednou) / Přepínání režimů (stiskněte a podržte) / Ovládání hovorů (Jednou klikněte pro příjem a ukončení hovoru, stiskněte a držte pro odmítnutí hovoru).
6. Další skladba / Odpojení BT (Stiskněte a podržte)
7. Nastavení výšek
8. Nastavení basů
9. Ovládání hlasitosti
10. Port USB
11. Nabíjecí port (DC 5V)
12. AUX-In
13. Displej baterie
14. Indikace hovoru

Prehľad

1. POWER - zapnutie/vypnutie napájania
2. LED dióda režimu
3. LED dióda nabíjania
4. Predchádzajúca skladba
5. Prehrávanie/pozastavenie (kliknutie raz) / Prepínanie režimov (stlačenie a podržanie) / Ovládanie hovorov (jedným kliknutím prijmete a ukončíte hovor, stlačením a podržaním hovoru ho odmietnete).
6. Ďalšia skladba / Odpojenie BT (Stlačte a podržte)
7. Nastavenie výšky
8. Nastavenie basov
9. Ovládanie hlasitosti
10. Port USB
11. Nabíjací port (DC 5V)
12. AUX-In
13. Zobrazenie batérie
14. Indikácia volania

Zdroje přehrávání

Přehrávání z USB:

Vložte USB do příslušného portu, přehrávání se spustí, jakmile stisknete tlačítko Přehrát / Pozastavit.

Přehrávání AUX:

Před připojením kabelu AUX odpojte všechna zařízení BT a připojte jej ke zdroji zvuku.

Připojení

1. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth (BT).
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení „AIWA xxx“ (typ zařízení) a navažte s ním spojení.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítka Přehrát / Pozastavit po dobu 3–4 sekund.

Funkce TWS

1. Zapněte oba reproduktory (kompatibilní pouze se stejným modelem).
 2. Stiskněte tlačítko TWS a obě zařízení se automaticky spárují do třiceti (30) sekund.
 3. Spustíte přehrávání spárováním reproduktorů s mobilním zařízením přes BT.
- TWS funguje také prostřednictvím režimů AUX a USB.

Nabíjení reproduktoru

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližná doba nabíjení: 4-5 hodin

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

Odstraňování problémů

Nelze navázat připojení k zařízení:

1. Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jiným zařízením
2. Ujistěte se, že se reproduktor nachází maximálně 10 m od zařízení

Z reproduktoru není slyšet žádný zvuk:

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k reproduktoru.
2. Zajistěte, aby byla hlasitost hudby slyšet jak na vašem mobilním zařízení, tak na vašem reproduktoru.

Zdroje prehrávania

Prehrávanie cez USB:

Vložte USB do příslušného portu, prehrávanie sa spustí hneď po stlačení tlačidla Play/Pause.

Prehrávanie AUX:

Pred pripojením kábla AUX odpojte všetky zariadenia BT a pripojte ho k zdroju zvuku.

Pripojenie

1. Zapnite funkciu Bluetooth (BT) na svojom mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
3. Vyhľadajte v mobilnom zariadení položku "AIWA DIVINER PRO" a pripojte sa k nej.
4. Odpojenie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla Play/Pause na 3 až 4 sekundy.

Funkcia TWS

1. Zapnite oba reproduktory (kompatibilné len s rovnakým modelom).
 2. Stlačte tlačidlo TWS a obe zariadenia sa do tridsiatich (30) sekúnd automaticky spárujú.
 3. Spustíte prehrávanie spárováním reproduktorov s mobilným zariadením prostredníctvom BT.
- TWS funguje aj prostredníctvom režimov AUX a USB.

Nabíjanie reproduktora

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližný čas nabíjania: 4-5 hodín

Pred prvým použitím reproduktor úplne nabite.

Riešenie problémov

Nie je možné naviazať spojenie so zariadením:

1. Uistite sa, že reproduktor nie je pripojený k iným zariadeniam
2. Uistite sa, že reproduktor nie je od zariadenia vzdialený viac ako 10 m.

Z reproduktora nie je počuť žiadny zvuk:

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k reproduktoru.
2. Uistite sa, že je hlasitosť hudby počuteľná na mobilnom zariadení aj na reproduktore.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com