



Japan est1951

aiwa®

Japan est1951


AIWA®



AIWA SB-X350J

Manuál

Popis



1. Tlačítko POWER (zapnutí, vypnutí)
2. Multifunkční tlačítko
3. Hlasitost - / Předchozí skladba
4. Vstup AUX-in
5. Hlasitost + / Další skladba
6. USB port

Zapnutí

Stiskněte tlačítko POWER (1) po dobu 3 sekund.

Připojení Bluetooth

Při prvním spuštění je třeba reproduktor spárovat s mobilním zařízením, ze kterého chcete přehrávat hudbu.

Po zapnutí reproduktor přejde automaticky do režimu párování – bliká indikátor bluetooth.

Na vašem chytrém zařízení vyhledejte bluetooth zařízení a vyberte jej pro připojení.

Po připojení kontrolka bluetooth bliká pomaleji.

Pro ruční odpojení spárovaného zařízení na reproduktoru stiskněte a držte Multifunkční tlačítko (2) dokud reproduktor opět nepřejde do

1. Tlačidlo POWER (zapnutie, vypnutie)
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Hlasitosť - / Predchádzajúca skladba
4. Vstup AUX-in
5. Hlasitosť + / Ďalšia skladba
6. Port USB

Zapnutie

Stlačte tlačidlo POWER (1) na 3 sekundy.

Pripojenie Bluetooth

Pri prvom spustení je potrebné spárovať reproduktor s mobilným zariadením, z ktorého chcete prehrávať hudbu.

Po zapnutí sa reproduktor automaticky prepne do režimu párovania - indikátor Bluetooth bliká.

V inteligentnom zariadení vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte ho na pripojenie.

Po pripojení bliká indikátor Bluetooth pomalšie.

Ak chcete manuálne odpojiť spárované zariadenie na reproduktore, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (2), kým reproduktor opäť

režimu párování. Nyní je připraven připojit se k jinému zařízení.

True Wireless Stereo (TWS)

Pro opravdové stereo potřebujete dva shodné reproduktory.

První reproduktor zapněte a připravte k reprodukci. Po té dvakrát krátce po sobě stiskněte tlačítko TWS. Tímto se reproduktor přepne do režimu párování pro TWS.

Druhý reproduktor zapněte a stiskněte taktéž dvakrát krátce tlačítko TWS. Spojení mezi reproduktory se pak naváže automaticky.

Ovládání

Krátkým stiskem Multifunkčního tlačítka (2) pozastavíte či obnovíte reprodukci.

Krátkým stiskem tlačítek 3 a 5 přeskakujete mezi skladbami. Jejich dlouhým stiskem zvyšujete či snižujete hlasitost.

Analogový vstup AUX-in

Připojte pomocí kabelu s 3.5mm Jack konektorem zdroj zvuku (např. mobilní telefon přes sluchákový výstup). Reproduktor se sám přepne na tento vstup. Spusťte a ovládejte reprodukci na připojeném zařízení.

Nabíjení

Pro nabíjení zařízení jej připojte pomocí kabelu USB-C k nabíječce, či jinému zařízení s USB portem.

Stavy ukazatele baterie:

Žlutá = Baterie vybitá, nabíjejte.

Červená = Nabíjení

Zelená = Plně nabitá

neprejde do režimu párovania. Teraz je pripravený na pripojenie k inému zariadeniu.

True Wireless Stereo (TWS)

Na dosiahnutie skutočného sterea potrebujete dva rovnaké reproduktory.

Zapnite prvý reproduktor a pripravte sa na prehrávanie. Potom dvakrát za sebou stlačte tlačidlo TWS. Tým sa reproduktor prepne do režimu párovania pre TWS.

Zapnite druhý reproduktor a dvakrát krátko stlačte tlačidlo TWS. Spojenie medzi reproduktormi sa potom vytvorí automaticky.

Ovládacie prvky

Krátkym stlačením multifunkčného tlačidla (2) pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Krátkym stlačením tlačidiel 3 a 5 môžete preskakovať medzi skladbami. Ich dlhým stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Analogový vstup AUX-in

Připojte zdroj zvuku (napr. mobilný telefon cez výstup pre slúchadlá) pomocou kábla s 3,5 mm konektorom jack. Reproduktor sa sám prepne na tento vstup. Spustenie a ovládanie prehrávania na pripojenom zariadení.

Nabíjanie

Ak chcete zariadenie nabíjať, pripojte ho k nabíjačke alebo inému zariadeniu s portom USB pomocou kábla USB-C.

Indikátor stavu batérie:

Žltá = batéria je vybitá, nabite ju.

Červená = nabíjanie

Zelená = plne nabitá



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com