

# Manual Série

Manuální stahovací plátno s duálním designem pro instalaci na zeď nebo strop



## Před instalací


1. Opatrně rozbalte plátno.
2. S plátnem vždy manipulujte na rovném a čistém povrchu.
3. Pro ochranu proti zašpinění nevystavujte plátno cizím částicím jako jsou prach, piliny nebo tekutina.

**Pozn.:** Bez ohledu na metodu upevnění by mělo plátno být bezpečně uchyceno tak, aby ve vytaženém/zataženém stavu nebo i při použití větší síly pevně drželo a neuvolnilo se. Osoba provádějící montáž musí použít odpovídající montážní materiál pro zvolený způsob instalace.

## Instalace na zeď (Materiál není součástí)


1. Označte si místo, kde chcete plátno nainstalovat a vyvrtejte díry.
2. Upevněte šrouby ale ponechte alespoň 4 mm od zdi k držáku.
3. Zavěšte plátno pomocí děr umístěných na koncích pouzdra plátna.

**Pozn.: Při instalaci neodstraňujte koncovky konstrukce plátna. Odstranění koncovek uvolní napětí ve vnitřním pružinovém mechanismu.**



Zadní strana koncovky


Přední pohled




Boční pohled

## Instalace na strop pomocí řetězů (Není součástí)

Plátno také můžete připevnit na strop pomocí řetězů (nejsou součástí) a pověsit je pomocí oček (modely 71" až 120") umístěné na koncích obalu plátna, nebo pomocí děr na koncích obalu plátna (modely 135" až 170").




71"-120"





135"-170"

**✓ Pozn.:** Vždy stahujte plátno v úhlu 90 stupňů dolů. Aby jste zabránily poškození plátna, při stahování dávejte pozor, aby se plátno nedotýkalo hran obalu plátna..



1. Plátno stahujte pouze pomocí držátka a pouze přímo dolů v úhlu 90 stupňů. Nepokoušejte se plátno stahovat držením za promítací povrch, což může způsobit poškození povrchu plátna a zánik záruky.
2. Plátno jednoduše svinete potáhnutím plátna dolů o více jak 5 cm, což automaticky spustí mechanismus zatažení plátna.



**✓ Pozn.:** Intervalový mechanismus zastavuje a uzamkne plátno pouze v určitých pozicích v předem stanovených intervalech.

**Pozn.:** Vždy zatahujte plátno v úhlu 90 stupňů a nepouštějte jej, dokud není kompletně celé v pouzdře. Nezapomeňte, že mechanismus uvnitř plátna je nový a potřebuje několik vytažení/zatažení před tím, než bude ideálně fungovat. Pokud se plátno zdá zaseknuté, lehce za něj zatáhněte přímo dolů, dokud se neuvolní.

**⚠ Pozn.:** Nesprávná manipulace při vytažení/zatažení plátna může poškodit jeho materiál nebo jeho navíjecí systém.

## Údržba

Pro čištění promítacího plátna použijte lehce mýdlovou vodu a jemný hadřík. Pro udržení promítací plochy čisté, doporučujeme plátno, pokud není právě používáno, zatáhnout zpět do jeho pouzdra.

Model	Uhlopříčka & Poměr stran	Délka obalu (A)	Šířka plátina (A1)	Šířka plochy (A2)	Délka spodní tyče (A3)	Spodní okraj (B4)	Výška od pouzdra ke konci (B3)	Výška plochy (B1)	Celková výška (B)	Výška pouzdra (B5)	Šířka pouzdra (C)	Vzdálenost od plátina ke zdi (C1)
M71S	71" (1:1)	1425	1351	1275	1421	62	1451	1275	1533	82	69	20
M85S	85" (1:1)	1677	1603	1527	1673	62	1703	1527	1785	82	69	20
M99S	99" (1:1)	1938	1854	1778	1934	62	1916	1778	2008	92	79.5	20
M113S	113" (1:1)	2192	2106	2030	2188	62	2206	2030	2298	92	79.5	20
M119S	119" (1:1)	2294	2210	2134	2290	62	2300	2137	2392	92	79.5	20
M136S	136" (1:1)	2598	2519	2443	2594	62	2619	2443	2711	92	79.5	20
M170S	170" (1:1)	3244	3124	3048	3240	62	3224	3048	3329	105	88	20
M94UWX	94" (1:1)	2192	2101	2025	2188	62	1441	1265	1523	82	69	20
M128UWX	128" (1:1)	2923	2833	2757	2919	62	1899	1723	1991	92	79.5	20
M80NWV	80" (4:3)	1786	1702	1626	1782	62	1395	1219	1477	82	69	20
M84NWV	84" (4:3)	1867	1783	1707	1863	62	1418	1280	1500	82	69	20
M100V	100" (4:3)	2166	2108	2032	2162	62	1700	1524	1782	82	69	20
M120V	120" (4:3)	2598	2514	2438	2594	62	2005	1829	2097	92	79.5	20
M135V	135" (4:3)	2907	2819	2743	2903	62	2233	2057	2338	105	88	20
M150V	150" (4:3)	3212	3124	3048	3208	62	2462	2286	2567	105	88	20
M84UWH	84" (16:9)	2014	1936	1860	2010	62	1222	1046	1304	82	69	20
M84H-E30	84" (16:9)	2014	1936	1860	2010	62	1870	1046	1952	82	69	20
M92UWH	92" (16:9)	2166	2113	2037	2162	62	1322	1146	1404	82	69	20
M100H	100" (16:9)	2374	2290	2214	2370	62	1421	1245	1503	82	69	20
M100H-E24	100" (16:9)	2374	2290	2214	2370	62	1917	1245	1999	82	69	20
M106UWH	106" (16:9)	2506	2423	2347	2502	62	1496	1320	1588	92	79.5	20
M120H	120" (16:9)	2816	2733	2657	2812	62	1670	1494	1762	92	79.5	20
M120H-E24	120" (16:9)	2816	2733	2657	2812	62	2166	1494	2258	92	79.5	20
M135H	135" (16:9)	3148	3065	2989	3144	62	1857	1681	1962	105	88	20
M150H	150" (16:9)	3484	3397	3321	3480	62	2044	1868	2149	105	88	20

Jednotka: mm


Nemůžete najít velikost a poměr stran který hledáte? Na [elitescreens.com/cs/rsi](http://elitescreens.com/cs/rsi) vytvořte vlastní

Model	Uhlopříčka & Poměr stran	Délka obalu (A)	Šířka plátina (A1)	Šířka plochy (A2)	Délka spodní tyče (A3)	Spodní okraj (B4)	Výška od pouzdra ke konci (B3)	Výška plochy (B1)	Celková výška (B)	Výška pouzdra (B5)	Šířka pouzdra (C)	Vzdálenost od plátina ke zdi (C1)
M71S	71" (1:1)	56.1	53.2	50.2	55.9	2.4	57.1	50.2	60.4	3.2	2.7	0.8
M85S	85" (1:1)	66.0	63.1	60.1	65.9	2.4	67.0	60.1	70.3	3.2	2.7	0.8
M99S	99" (1:1)	76.3	73.0	70.0	76.1	2.4	75.4	70.0	79.1	3.6	3.1	0.8
M113S	113" (1:1)	86.3	82.9	79.9	86.1	2.4	86.9	79.9	90.5	3.6	3.1	0.8
M119S	119" (1:1)	90.3	87.0	84.0	90.2	2.4	90.6	84.1	94.2	3.6	3.1	0.8
M136S	136" (1:1)	102.3	99.2	96.2	102.1	2.4	103.1	96.2	106.7	3.6	3.1	0.8
M170S	170" (1:1)	127.7	123.0	120.0	127.6	2.4	126.9	120.0	131.1	4.1	3.5	0.8
M94UWX	94" (1:1)	86.3	82.7	79.7	86.1	2.4	56.7	49.8	60.0	3.2	2.7	0.8
M128UWX	128" (1:1)	115.1	111.5	108.5	114.9	2.4	74.8	67.8	78.4	3.6	3.1	0.8
M80NWV	80" (4:3)	70.3	67.0	64.0	70.2	2.4	54.9	48.0	58.1	3.2	2.7	0.8
M84NWV	84" (4:3)	73.5	70.2	67.2	73.3	2.4	55.8	50.4	59.1	3.2	2.7	0.8
M100V	100" (4:3)	85.3	83.0	80.0	85.1	2.4	66.9	60.0	70.2	3.2	2.7	0.8
M120V	120" (4:3)	102.3	99.0	96.0	102.1	2.4	78.9	72.0	82.6	3.6	3.1	0.8
M135V	135" (4:3)	114.4	111.0	108.0	114.3	2.4	87.9	81.0	92.0	4.1	3.5	0.8
M150V	150" (4:3)	126.5	123.0	120.0	126.3	2.4	96.9	90.0	101.1	4.1	3.5	0.8
M84UWH	84" (16:9)	79.3	76.2	73.2	79.1	2.4	48.1	41.2	51.3	3.2	2.7	0.8
M84H-E30	84" (16:9)	79.3	76.2	73.2	79.1	2.4	73.6	41.2	76.9	3.2	2.7	0.8
M92UWH	92" (16:9)	85.3	83.2	80.2	85.1	2.4	52.0	45.1	55.3	3.2	2.7	0.8
M100UWH	100" (16:9)	93.5	90.2	87.2	93.3	2.4	55.9	49.0	59.2	3.2	2.7	0.8
M100H-E24	100" (16:9)	93.5	90.2	87.2	93.3	2.4	75.5	49.0	78.7	3.2	2.7	0.8
M106UWH	106" (16:9)	98.7	95.4	92.4	98.5	2.4	58.9	52.0	62.5	3.6	3.1	0.8
M120H	120" (16:9)	110.9	107.6	104.6	110.7	2.4	65.7	58.8	69.4	3.6	3.1	0.8
M120H-E24	120" (16:9)	110.9	107.6	104.6	110.7	2.4	85.3	58.8	88.9	3.6	3.1	0.8
M135H	135" (16:9)	123.9	120.7	117.7	123.8	2.4	73.1	66.2	77.2	4.1	3.5	0.8
M150H	150" (16:9)	137.2	133.7	130.7	137.0	2.4	80.5	73.5	84.6	4.1	3.5	0.8

Jednotka: palec

Nemůžete najít velikost a poměr stran který hledáte? Na [elitescreens.com/cs/rsi](http://elitescreens.com/cs/rsi) vytvořte vlastní

Uvedené rozměry jsou pouze orientační. Před integrací produktu nebo úpravou nábytku prosím pro ověření rozměru kontaktujte Elite Screens. I přes technické rady výrobce, odpovídá za montáž osoba tuto montáž provádějící. Elite Screens není jakkoliv zodpovědné za nesprávnou montáž..



## **USA & Kanada - technická podpora a záruky**

Kontaktujte nás na [service@elitescreens.com](mailto:service@elitescreens.com) nebo volejte +1 877.511.1211 #3 nebo fax +1.562.926.8433

## **Europe - technická podpora a záruky**

Kontaktujte nás na [service@elitescreens.eu](mailto:service@elitescreens.eu) nebo volejte +49 (0) 40.30392958

## **Asia - technická podpora a záruky**

Kontaktujte nás na [service@elitescreens.com.cn](mailto:service@elitescreens.com.cn) nebo volejte +86 (0) 755.8461.7989

## **Taiwan - technická podpora a záruky**

Kontaktujte nás na [service@elitescreens.com.tw](mailto:service@elitescreens.com.tw) nebo volejte +866.2.8990.1999

Elite Screens America  
16410 Manning Way | Cerritos | California 90703  
[www.elitescreens.com](http://www.elitescreens.com) | [info@elitescreens.com](mailto:info@elitescreens.com)  
Tel: 877.511.1211 | Fax: 1.562.926.8433

### ASIE:

Elite Screens China Corp.  
Longxi Duimianling Industry Zone  
Longcheng Longgang District,  
ShenZhen GuangDong, China  
[www.elitescreens.com.cn](http://www.elitescreens.com.cn)  
[info@elitescreens.com.cn](mailto:info@elitescreens.com.cn)  
Tel: +86 (0) 755.8461.7989  
Fax: +86 (0) 755.8461.7669

Elite Screens Taiwan Ltd.  
1F. No. 38 Alley 22 Lane 66 Sec. 5  
Nanjing E. Rd. Songshan District  
Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)  
[www.elitescreens.com.tw](http://www.elitescreens.com.tw)  
[info@elitescreens.com.tw](mailto:info@elitescreens.com.tw)  
Tel: 886 (0) 2.2747.8979

Elite Screens Japan Corp.  
467-2-606 Tsuruma, Machida-shi,  
Tokyo, 194-0004 Japan  
[www.elitescreens.jp](http://www.elitescreens.jp)  
[info@elitescreens.jp](mailto:info@elitescreens.jp)  
Tel: 0120-07-0008  
Fax: +81 (0) 42.706.9130

### EVROPA:

Elite Screens Europe GmbH  
Lübecker Straße 1  
22087 Hamburg, Germany  
[www.elitescreens.eu](http://www.elitescreens.eu)  
[info@elitescreens.eu](mailto:info@elitescreens.eu)  
Tel: +49.40.30392494  
Fax: +49.40.49219200

Elite Screens France S.A.S  
11, Allée William Penn  
92150 Suresnes, France  
[www.elitescreens.com/fr](http://www.elitescreens.com/fr)  
[info.fr@elitescreens.com](mailto:info.fr@elitescreens.com)  
Tel: +33.1.45064735  
Fax: +33.1.45064735

### LATINSKÁ AMERIKA:

Elite Screens  
[www.elitescreens.com/sp](http://www.elitescreens.com/sp)  
[info.la@elitescreens.com](mailto:info.la@elitescreens.com)